





Référence: 0024-9505 Révision 0 Juillet 2014 © 2014 Bacharach, Inc.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

C'est INSIGHT® Plus... et beaucoup, beaucoup plus.

Aide à analyser, dépanner et mettre au point le processus de combustion



IMPORTANT: Avant d'utiliser Tune-Rite™, assurez-vous de lire les documents suivants :

- ▲ le manuel d'entretien d'INSIGHT® Plus
- ▲ le mode d'emploi de Tune-Rite™
- ▲ toute la documentation associée du fabricant de l'appareil.

BACHARACH, INC.

621 Hunt Valley Drive . New Kensington, PA 15068, États-Unis 800-736-4666 • Help@MyBacharach.com www.Tune-Rite.com • www.MyBacharach.com

CONFIGURATION



Connectez la sonde à l'analyseur.



Mettez en marche.

Remettez toujours l'analyseur à « zéro » en le plaçant à l'air extérieur.




Sélectionnez COMBUSTIBLES à partir du MENU PRINCIPAL.



Appuyez sur ENTRÉE.








Appuyez sur ENTRÉE.



Allez dans MENU PRINCIPAL.



















Insérer la sonde dans le conduit. Consultez le manuel d'entretien d'INSIGHT™ Plus pour connaître les emplacements de la sonde.



Appuyez sur ENTRÉE.

ANALYSER



Les lectures peuvent être instables. Attendez que l'état stable soit atteint (le voyant à DEL passe de rouge à vert).



Rouge: Pas prêt Vert: Prêt



Afficher les diagrammes





Stable, en dehors de la plage △ Instable

Stable, dans la plage

Les plages de fonctionnement, causes possibles, éléments de la liste de contrôle, lectures de données réelles et copies d'écran montrés dans ce guide sont fournis à des fins d'illustration seulement et pourraient ne pas correspondre aux

sélections de combustibles et types d'équipement montrés ailleurs dans ce guide.

Regardez les pointeurs pour connaître le statut de

Enregistrez ("Sauvez") les données

chacun des paramètres. En dehors des limites

Afficher l'écran de valeurs.

affichées (pointeurs rouges).

« Actuelles ».







Appuyez sur ENTRÉE pour analyser.

> L'écran de sommaire s'affiche

À partir de

l'écran de sommaire, appuyez sur SUIVANT pour afficher la liste des résultats.

DIAGNOSTIQUER ET RÉPARER









Appuvez sur ENTRÉE pour afficher une liste de contrôle des solutions classées par ordre de priorité associées à la cause sélectionnée.








IMPORTANT: Inspectez, réglez et/ou réparez l'appareil en fonction des directives de sécurité, des règlements locaux, des recommandations du fabricant et des instructions du système de Tune-Rite™. Consultez le manuel d'entretien d'INSIGHT® Plus pour en savoir plus sur la sécurité.












Appuyez sur DOS (précédent) pour analyser à nouveau.







Maintenant stable et dans les limites.



Appuyez sur SUIV-ANT pour afficher les résultats.



Lectures dans les pages acceptables.

Appuyez sur ÉNUMÉRATION (liste) pour examiner ce qui a été fait.

Les données du rapport peuvent maintenant être sélectionnées et imprimées.



VOYEZ COMMENT TUNE-RITE™ S'INSCRIT DANS VOTRE PROCESSUS D'ANALYSE DE COMBUSTION

Le logiciel d'aide Fyrite® Tune-Rite™ de BACHARACH offre...

